


INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DOS ANÉIS DE PISTÃO


**1º ANEL (ANEL DE COMPRESSÃO ou
o RASPADOR DE ÓLEO 2ª CANALETA)**



COM CHANFRO INTERNO
DEVE SER MONTADO
VOLTADO PARA CIMA

ANEL RASPADOR COM DEGRAU EXTERNO

DEVE SER MONTADO
VOLTADO PARA BAIXO



*Observação: Anéis retangulares quando não tem
a marca TOP, Oben ou Cima não tem posição.*